SONY

ES
PT

PS VITA

PlayStation Vita

Guía de seguridad
Guia de Segurança

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente toda la documentación del producto y consérvela para consultarla en el futuro.
Antes de usar o produto, leia toda a documentação atentamente e guarde-a para referência futura.

PCH-1010

4-408-600-**91**(1)

ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite asistencia técnica únicamente al personal especializado.

Para su seguridad, utilice sólo un adaptador ca con licencia o Sony autorizado para el sistema PS Vita. Otros tipos pueden causar un incendio, una descarga eléctrica o un mal funcionamiento.

Fotosensibilidad/epilepsia/convulsiones

Existe la posibilidad de que un pequeño porcentaje de personas sufra ataques epilépticos o pérdidas pasajeras del conocimiento al exponerse a ciertos patrones luminosos o luces intermitentes. La exposición a ciertos patrones o fondos en una pantalla al reproducir videojuegos puede provocar ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento. Estas condiciones podrían provocar síntomas de epilepsia no detectada previamente o convulsiones incluso en personas sin un historial de ataques o epilepsia o convulsiones. Si usted, o cualquier miembro de su familia, sufre de epilepsia o experimenta convulsiones de cualquier tipo, consulte a su médico antes de utilizar un videojuego.

DEJE DE UTILIZAR EL SISTEMA INMEDIATAMENTE y consulte a su médico antes de volver a utilizar un videojuego si usted o su hijo experimenta cualquiera de los siguientes problemas de salud o muestra síntomas:

- mareos,
- problemas en la vista,
- contracciones oculares o musculares,
- pérdida de conocimiento,
- desorientación,
- convulsiones, o
- cualquier movimiento involuntario o convulsiones.

NO VUELVA A UTILIZAR UN VIDEOJUEGO HASTA QUE ASÍ SE LO INDIQUE SU MÉDICO.

Cómo usar y manipular los videojuegos para reducir la posibilidad de un ataque

- Utilícelos en áreas bien iluminadas y manténgase a una distancia segura de la pantalla.
- Evite el uso prolongado del sistema PS Vita. Descanse durante 15 minutos por cada hora de juego.
- Evite jugar si está cansado o tiene sueño.

Ondas radiofónicas

Las ondas radiofónicas podrían afectar a los equipos electrónicos o los equipos médicos (por ejemplo los marcapasos), y ocasionar fallos de funcionamiento o daños personales.

- Si usted usa un marcapasos o cualquier otro dispositivo médico, consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo antes de usar las funciones de red.
- Asegúrese de que el sistema PS Vita se sitúa al menos a 15 cm del marcapasos cuando utiliza las funciones de red. Si tiene alguna razón para sospechar que se está produciendo una interferencia, apague el sistema PS Vita inmediatamente.
- No utilice las funciones de red en los siguientes lugares:
  - Zonas en las que esté prohibido el uso de las funciones de red como, por ejemplo, en hospitales. Respete las normativas de los centros médicos cuando utilice el sistema en sus instalaciones.
  - Cerca de alarmas de incendios, puertas automáticas y otros dispositivos automatizados.
- Tenga cuidado cuando utilice las funciones de red inalámbrica en el interior de un coche. En función del tipo de vehículo, es posible que en ocasiones excepcionales el sistema afecte a los instrumentos electrónicos del vehículo.

Contenidos

ADVERTENCIA 2
Precauciones 5
GARANTÍA 11
Antes de desechar o transferir el sistema PS Vita 12
Especificaciones 14
Derechos de autor y marcas comerciales 16
Glosario 16

En función de la versión del software que utilice, es posible que el sistema funcione de forma diferente a la descrita en este manual.

Precauciones

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultarlo en el futuro. Los padres y tutores de los niños deben leer esta guía y asegurarse de que los niños sigan todas las medidas de seguridad.

Seguridad

Este producto ha sido diseñado prestando la máxima atención a las medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inadecuada, puede causar un incendio, descargas eléctricas o daños personales. Para tratar de evitar cualquier accidente durante el funcionamiento, siga estas indicaciones:

- Siga todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
- Examine regularmente el adaptador ca, el cable de alimentación ca y el cable USB (Puerto Serial Universal).
- No utilice el sistema PS Vita si está dañado. Desconecte el cable de alimentación ca de la corriente eléctrica y desconecte otros cables inmediatamente.
- Deje de utilizar, desenchufe el cable de alimentación ca de la toma de corriente eléctrica y desconecte todos los demás cables inmediatamente si el dispositivo funciona de forma anormal, emite sonidos u olores extraños o si el adaptador ca está muy caliente.
- Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA) recomienda enfáticamente utilizar con el sistema PS Vita sólo adaptador ca Sony auténtico, cable de alimentación ca y cable USB (Puerto Serial Universal) que sean compatibles con su modelo del sistema PS Vita. Debido a que Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA) no puede garantizar el uso y la operación de forma segura de otros tipos de adaptador ca, cable de alimentación ca y cable USB (Puerto Serial Universal), el uso de tales accesorios con cualquier sistema PS Vita anulará la garantía del sistema PS Vita.
- No manipule baterías de iones de litio que estén dañadas o derramadas.
- Si el dispositivo no funciona correctamente, llame al servicio de asistencia técnica para su país o visite nuestra página Web en http://latam.playstation.com.

Utilización y manipulación

- Utilice el sistema en una zona bien iluminada y mantenga la pantalla a una distancia segura de la cara.
- Evite el uso prolongado del sistema PS Vita. Para tratar de evitar el efecto de vista cansada, realice descansos de unos 15 minutos por cada hora de juego.
- Si sufre alguno de los problemas de salud siguientes, deje de utilizar el sistema inmediatamente. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
  - Mareos, náuseas, fatiga o síntomas similares a la cinetosis
  - Malestar o dolor en alguna parte del cuerpo como los ojos, los oídos, las manos o los brazos
- No utilice los auriculares con un volumen demasiado alto, ya que podría sufrir una pérdida auditiva permanente. Ajuste el volumen a un nivel adecuado. Con el tiempo, es posible que los sonidos de volumen cada vez más elevado empiecen a parecerle normales, pero en realidad pueden estar dañando su audición. Si oye pitidos o no distingue los diálogos, detenga la audición y sométase a una revisión médica de sus oídos. Cuanto más alto ajuste el volumen, más posibilidades tiene de sufrir pérdida de audición. Para proteger sus oídos:

– Limite el tiempo de uso de los auriculares con volumen alto.
– No suba el volumen para evitar oír los ruidos ambientales.
– Baje el volumen si no consigue oír a las personas que le hablen de cerca.

- Mantenga el sistema y los accesorios fuera del alcance de los niños pequeños. Los niños pequeños podrían tragarse las tarjetas o enrollarse con los cables/las tiras, lo que podría causarles daños o provocar un accidente o un mal funcionamiento del sistema. Las tarjetas pueden presentar un peligro de asfixia.
- No utilice el sistema mientras conduce o monta en bicicleta. Mirar la pantalla o utilizar el sistema mientras se conduce un automóvil o se monta en bicicleta podría provocar un accidente de tráfico.
- Tenga especial cuidado si utiliza el sistema mientras camina.
- No use el sistema o accesorios cerca del agua.
- No utilice el sistema en lugares donde el uso de los dispositivos de comunicación inalámbrica está prohibido, como en los aviones o en los hospitales. Las ondas de radio que el sistema emite puede afectar a los dispositivos electrónicos y causar un mal funcionamiento lo que podría causar accidentes. Cuando utilice el sistema en un centro médico, asegúrese de seguir todas las reglas de ese lugar. También, cuando utilice el sistema PS Vita en un avión, vaya a (Ajustes) ➡ [Iniciar] ➡ [Red] y ajuste el sistema al modo [Modo avión]. Apague el sistema durante el despegue y el aterrizaje.
- Use solamente los periféricos/accesorios indicados por el fabricante.
- No exponga el sistema ni los accesorios a altas temperaturas, humedad elevada o a la luz solar directa.
- No deje el sistema ni los accesorios en un automóvil con las ventanas cerradas (sobre todo en verano).
- No exponga el sistema ni los accesorios a polvo, humo o vapor. No permita que penetre líquido ni partículas pequeñas en el sistema ni en los accesorios.
- No coloque el sistema ni los accesorios sobre superficies inclinadas, inestables o sometidas a vibraciones.
- No arroje, deje caer ni pise el sistema ni los accesorios, ni los someta a golpes fuertes. No se siente ni coloque objetos pesados sobre el sistema PS Vita, ya que podría ocasionarle daños.
- No gire con fuerza el sistema PS Vita o exponga el sistema a golpes fuertes durante el juego.
- No toque los conectores del sistema ni los accesorios, ni inserte objetos extraños en ellos.
- El sistema contiene partes internas que utilizan imanes los cuales pueden afectar a los dispositivos de grabación magnética.
- No coloque el sistema cerca de elementos que tengan una banda magnética como, por ejemplo, tarjetas de crédito.
- En función de las condiciones de uso, el sistema o el adaptador ca podrían alcanzar temperaturas de 40°C/104°F o más. No toque el sistema ni el adaptador ca durante mucho tiempo mientras está en esas condiciones. Un contacto prolongado en estas condiciones podría ocasionar quemaduras de baja temperatura*.

  * Las quemaduras de baja temperatura son las que tienen lugar cuando la piel entra en contacto con objetos que se encuentran a temperaturas relativamente bajas (40°C o más/104°F o más) durante un período prolongado de tiempo.

Uso del adaptador ca, cable de alimentación ca y cable USB (Puerto Serial Universal)

- No toque el enchufe del cable de alimentación ca con las manos mojadas.
- No toque el cable de alimentación ca, el adaptador ca, el cable USB (Puerto Serial Universal) ni el sistema, si éste está conectado a una toma de corriente eléctrica durante una tormenta eléctrica.
- Antes de conectar un cable, compruebe que los conectores del sistema (como el conector USB (Puerto Serial Universal)) y los conectores del adaptador ca o del cable USB (Puerto Serial Universal) están limpios. De lo contrario, limpie los conectores con un paño suave y seco.
- Cuando el sistema no se vaya a utilizar durante un período prolongado de tiempo, o cuando limpie el sistema, desconecte el cable de alimentación o cualquier otro cable.
- No dañe el adaptador ca o el cable de alimentación ca:
  - No modifique el adaptador ca o el cable de alimentación ca.
  - No enrolle el cable de alimentación ca o el cable USB (Puerto Serial Universal) alrededor del sistema PS Vita o alrededor del adaptador ca.
  - No coloque el adaptador ca o el cable de alimentación ca cerca de una fuente de calor o permita que se calienten.
  - No someta a tensión el cable de alimentación ca.
  - Para desconectar el cable de alimentación ca, sujételo por el enchufe y tire del cable recto hacia fuera de la toma eléctrica. No tire nunca del cable ni saque el enchufe tirando en un ángulo.
  - Evite pisar o pellizcar los cables de alimentación ca, sobre todo en la parte del enchufe, en la toma de corriente, y en el punto en el que el cable sale del sistema.
  - No use el sistema PS Vita o el adaptador cuando estén cubiertos o en sus fundas.
- No conecte el cable de alimentación ca a un transformador o inversor de tensión. Si conecta el cable de alimentación ca a un transformador de tensión para un viaje al extranjero o a un inversor de tensión para utilizarlo en un automóvil, el adaptador ca podría recalentarse y causar quemaduras o un mal funcionamiento del sistema.
- Utilice una toma eléctrica que sea accesible para que el cable de alimentación ca se pueda desconectar rápidamente si fuera necesario.

Pantalla

- La pantalla (pantalla táctil) es de vidrio y podría romperse si se somete a una fuerza excesiva.
- Cuando utilice el sistema, mantenga la luz en la habitación bien iluminada y manténgase lo más alejado de la pantalla posible.
- No presione los dedos en la pantalla con excesiva fuerza. Además, no rasque ni raye la pantalla con algo duro, como el metal, o cualquier cosa con una punta afilada (como un lápiz o las uñas). Cualquiera de estas acciones podrían dañar o romper la pantalla.
- El contacto prolongado con el agua o el polvo podrían dañar la pantalla y acortar su vida útil.

- En algunas zonas de la pantalla podrían aparecer píxeles negros (oscuros) o píxeles constantemente iluminados. La aparición de estos puntos es un efecto normal en las pantallas y no se debe a un fallo en el funcionamiento del sistema. Las pantallas se fabrican mediante una tecnología de alta precisión. Sin embargo, es posible que exista en cada pantalla un pequeño número de píxeles oscuros o permanentemente encendidos, y existan irregularidades de color o de brillo. También es posible que, tras apagar el sistema, permanezca en la pantalla una imagen distorsionada durante algunos segundos.
- La exposición directa a la luz solar podría dañar la pantalla del sistema. Tenga cuidado cuando utilice el sistema al aire libre o cerca de una ventana.
- Si utiliza el sistema en lugares fríos, es posible que perciba sombras en los gráficos o que la pantalla parezca más oscura de lo habitual. No se trata de un error de funcionamiento, y la pantalla volverá a su estado normal cuando suba la temperatura.
- No visualice imágenes fijas en la pantalla durante un período prolongado de tiempo. Podría dejar una imagen débil de forma permanente en la pantalla.

Joystick izquierdo / Joystick derecho

- No puede extraer los joysticks. Si intenta extraerlos, podría dañarse usted mismo o dañar el sistema.
- No se puede operar con los joysticks mediante la pulsación de ellos. Si los pulsa muy fuerte puede dañarlos.

Uso de los puntos de acceso a Wi-Fi

Cuando se conecte a Internet usando la función Wi-Fi, el sistema detectará automáticamente los puntos de acceso cercanos. Un punto de acceso que no le autorice a utilizar se incluirá dentro de los dispositivos detectados. Conecte solamente con un punto de acceso personal que le autorice a utilizar, o uno que esté disponible con un servicio comercial Wi-Fi. El usuario es responsable de todos los gastos asociados con el acceso a Wi-Fi.

Datos de ubicación

Este dispositivo puede grabar su posición geográfica y asociar los datos de esta ubicación con otra información acerca de usted. Al registrar la ubicación geográfica, el dispositivo puede guardar información en la memoria y transmitirla a los servidores de red. Para limitar el acceso ajeno a estos datos de localización, consulte los ajustes de ubicación del dispositivo y de control parental, así como la guía del usuario en línea. Proceda con precaución al descargar, acceder o usar las aplicaciones y los servicios basados en ubicación.

Código de región

El formato de software de PlayStation®Vita contiene un código de región asignado a cada región donde se vende el sistema. En este sistema puede utilizar el software en las siguientes regiones:

Control paterno

Con el sistema PS Vita, los padres y tutores pueden limitar el contenido que los niños pueden reproducir y las características que pueden utilizar si fuera necesario. Consulte la guía del usuario en línea para obtener más información sobre el control paterno.

Datos grabados

No utilice la tarjeta de memoria o una tarjeta PlayStation®Vita de las formas que se indican a continuación, ya que podría provocar la pérdida o la corrupción de los datos:

- Extraer la tarjeta PS Vita o apagar el sistema PS Vita mientras se están guardando o cargando los datos.
- Extraer la tarjeta de memoria cuando el sistema PS Vita se está encendiendo.
- Utilizándolo en un lugar expuesto a la electricidad estática o a interferencias eléctricas.

Por lo general, si se produce una pérdida o corrupción de los datos o del software por cualquier motivo, no podrá recuperarlos. Se recomienda realizar regularmente copias de seguridad del software y de los datos. Sony Computer Entertainment Inc. y sus sucursales y filiales no se responsabilizan de los daños o lesiones que pudiera ocasionar la pérdida o la corrupción de los datos o del software.

- Sony Computer Entertainment Inc. es propietaria o administra algunos o todos los derechos de las imágenes y otros contenidos con derechos de autor en esta guía. El uso de las imágenes y de otros contenidos con derechos de autor (incluyendo copiar, reproducir, modificar, cargar a la red, mostrar, transmitir, distribuir, conceder licencias, vender y publicar) salvo como se usa en el presente documento, queda prohibido por ley.
- Tenga cuidado de no infringir los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual de otros.

Estuches y fundas

Cuando el sistema esté dentro de su funda o cubierto, apáguelo o póngalo en modo en espera. Si utiliza el sistema mientras se encuentra en la funda o cubierto, éste podría sobrecalentarse y dañarse.

Nunca desmonte el sistema ni los accesorios

Utilice el sistema PS Vita y los accesorios de acuerdo con las instrucciones de este manual. No está permitido el análisis o la modificación del sistema, ni el análisis o el uso de la configuración de los circuitos. Si desmonta el sistema, la garantía quedará anulada. Además, existe riesgo de incendios, descargas eléctricas o fallos en el funcionamiento.

Uso en otros países

Según el país o la región donde se encuentre, existen limitaciones en el uso de cierto tipo de señales de radio. En algunos casos, el uso de la función de red del sistema podría estar sancionado con una multa u otra penalización.

Cuando se produce una condensación de humedad

Si el sistema PS Vita se traslada directamente desde un lugar frío a uno caliente, podría condensarse la humedad en el interior del sistema y causar que no funcione correctamente. Si esto ocurriese, apague y desconecte el sistema. No utilice el sistema PS Vita hasta que se haya evaporado la humedad (podrían transcurrir varias horas). Si el sistema sigue sin funcionar correctamente, visite la página Web http://latam.playstation.com/servicio-al-cliente.html o llame al servicio de asistencia técnica para su país o visite nuestra página Web en http://latam.playstation.com.

Cuidado y limpieza de las superficies exteriores

Para su seguridad, desconecte el cable de alimentación ca de la corriente eléctrica y desconecte otros cables inmediatamente antes de limpiar.

Limpieza de la superficie exterior, la pantalla y el área de la cámara

- Límpiela cuidadosamente con un paño suave.
- No utilice disolventes ni otros productos químicos para limpiar la superficie exterior, la pantalla y el área de la cámara.
- No utilice paños de limpieza tratados químicamente para limpiar el sistema.

Limpieza de los conectores

Si los conectores del sistema PS Vita o del cable USB (Puerto Serial Universal) se ensucian, es posible que no se envíen ni reciban las señales correctamente. Además si el conector del auricular se ensucia, es posible que experimente ruido o interrupciones en el sonido. Pase un paño suave y seco por los conectores para mantenerlos limpios.

Contacto con otros objetos

Siga la siguiente precaución para que la superficie del sistema PS Vita no se decolore ni se dañe:
No permita que el sistema permanezca en contacto directo con productos de goma o vinilo durante períodos de tiempo prolongados.

Vida útil de la batería

La batería integrada tiene una vida útil limitada. Se reducirá con el tiempo y el uso continuado. Cuando la duración de la batería disminuye notablemente, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA) para obtener más información acerca de los servicios de sustitución de baterías*.

* Este servicio cumple con las condiciones de "GARANTÍA".

Nota

La vida útil de la batería varía dependiendo de cómo se almacena y de las condiciones de uso incluidos los factores medioambientales de larga duración, como por ejemplo la temperatura.

GARANTÍA

Para cualquier duda referente con la garantía, favor de consultar la Póliza de Garantía anexa al producto.

NÚMEROS DE TELÉFONO DE ASISTENCIA TÉCNICA

Argentina	011-6770-7669
Bolivia	800-10-0228
Brasil	4003 SONY (7669) para capitais e regiões metropolitanas 0800 880 SONY (7669) demais localidades
Chile	800-261-800; (56) (2) 7546333
Colombia	Bogotá: 3581251 Nacional: 01-8000-94-00-11
Costa Rica	0-800-507-1007
Ecuador	1-800-00-SONY
El Salvador	800-6148
Guatemala	1-800-2990001
Honduras	800-791-9266
México	01800-759-7669; 5002-9819
Nicaragua	1-800-507-0011
Panamá	800-SONY
Perú	Lima: (51) (1) 201-2600 Provincia: 0-801-1-7000 (costo llamada local)
Venezuela	0-800-1-SONY-00

Antes de desechar o transferir el sistema PS Vita

Antes de desechar o transferir su sistema PS Vita a otra persona por cualquier motivo, recuerde desactivar su sistema y eliminar todos los datos. De este modo evitará el acceso y el uso no autorizado a los detalles de su tarjeta de crédito o a otros detalles personales.

1 Cree una copia de seguridad

Puede crear una copia de seguridad de los datos de su sistema PS Vita en el sistema PlayStation®3 o en una computadora usando (Gestor de contenido). Cree una copia de sus datos cuando lo necesite. Para más información sobre las copias de seguridad, consulte la guía del usuario.

Nota

Puede restaurar la copia de seguridad de los datos guardados a un nuevo sistema PS Vita utilizando (Gestor de contenido).

2 Desactive el sistema

El sistema no puede ser desactivado una vez haya sido transferido o desechado. El número de sistemas PS Vita que pueden ser activados en una cuenta de PlayStation®Network es limitado, así desactive el sistema antes de desecharlo. Para más información sobre la activación del sistema, consulte la guía del usuario.
Desactive cada categoría de contenido en (Ajustes) ➡ [Iniciar] ➡ [PlayStation®Network] ➡ [Activación del sistema] y tocando las categorías de contenido.

3 Restaure el sistema PS Vita

Restaure los valores predeterminados de los ajustes y elimine todos los datos de la memoria del sistema. Si no restaura el sistema PS Vita, es posible que su información personal y su número de tarjeta de crédito sea accesible por una tercera persona.
Toque (Ajustes) ➡ [Iniciar] ➡ [Formatear] ➡ [Restaurar el sistema PS Vita] y siga las instrucciones de la pantalla para completar la operación.

Aviso

Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA) no se responsabilizan de cualquier daño directo o indirecto, derivado o especial, incluyendo cualquier daño que pueda surgir debido a un acceso o uso no autorizado de los datos.

Antes de desechar el sistema

El sistema PS Vita está hecho de plásticos, metales y una batería de iones de litio. Siga las regulaciones locales a la hora de deshacerse del sistema.

DESHACERSE DE BATERÍAS

Este producto contiene una batería de iones de litio. Cuando el producto llegue al fin de su vida útil, deshágase del mismo de acuerdo con las leyes y directrices ambientales locales vigentes.

Aviso

Nunca extraiga los tornillos ni extraiga la batería del sistema. Si altera el sistema, la garantía quedará anulada y se denegará el servicio de Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA). Para obtener más información, consulte "GARANTÍA" (••▶ página 11).

Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
En función de la versión del software que utilice, es posible que el sistema funcione de forma diferente a la descrita en este manual.

Sistema PlayStation®Vita

Pantalla	5 pulgadas (12.7 cm) (16:9), 960 × 544, tecnología "OLED", pantalla táctil multifunción Visualización aproximada de 16 770 000 colores
Panel táctil trasero	Panel multifunción
Cámaras	Cámara frontal, cámara trasera Resolución máxima: 640 × 480 (VGA (Matriz de Gráficos de Video))
Sonido	Altavoces estéreo incorporados Micrófono incorporado
Sensores	Sistema de sensores de movimiento de seis ejes (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes), Brújula electrónica de tres ejes
Ubicación	Compatible con el servicio de localización Wi-Fi
Ranuras principales y conectores	Ranura para tarjeta PlayStation®Vita Ranura para tarjeta de memoria Puerto multiuso Conector para auriculares Puerto para accesorios
Tensión de alimentación	5 V ⎓ 1.2 A (con adaptador) 3.7 V ⎓ 2 210 mAh (Batería recargable de iones de litio integrada)
Consumo de potencia	6 W (durante la carga)
Dimensiones externas	182 × 19 × 84 mm (anchura × altura × profundidad) (sin incluir la mayor proyección)
Peso	260 g
Temperatura del entorno en funcionamiento	5°C - 35°C / 41°F - 95°F

Funciones de red

Wi-Fi	Compatible con IEEE 802.11b/g/n*
Bluetooth®	Bluetooth® compatible con 2.1+EDR

* 802.11n sólo es compatible con la configuración 1 × 1.

Adaptador ca

Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.2 A
Salida	5 V ⎓ 1 500 mA
Dimensiones externas	45 × 22 × 68 mm (anchura × altura × profundidad) (sin incluir la mayor proyección)
Peso	51 g

Estimación del tiempo de carga de la batería*

Carga mediante el adaptador ca	2 horas y 40 minutos

* Cuándo la batería está totalmente descargada.

Duración estimada de la batería

Juego*1*2	3 y 5 horas
Reproducción de vídeo*1	5 horas
Reproducción de música*1*3	9 horas

*1 Cuando el brillo de la pantalla es de acuerdo al ajuste predeterminado, la función Bluetooth® no ha sido usada y los auriculares son usados.

*2 Cuando la función red no es usada.

*3 Cuando el sistema entra en el modo en espera al reproducir música.

Nota

La duración de la batería puede variar de acuerdo al brillo de la pantalla, como son usadas las funciones de red (Wi-Fi/Bluetooth®), y el tipo de contenido reproducido.

Software del sistema

El software del sistema que se incluye con este producto está sujeto a una licencia limitada de Sony Computer Entertainment Inc. Consulte http://www.scei.co.jp/psvita-eula para obtener más información.

ES

Derechos de autor y marcas comerciales

"PlayStation" y "PlayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. Asimismo, "PS VITA" y "LIVEAREA" son marcas comerciales de dicha compañía.

"SONY" y "SONY" son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

El nombre de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estas marcas por parte de Sony Computer Entertainment Inc. se realiza en virtud de una licencia.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Glosario

INTERNET	Red Mundial de Información
JOYSTICK	Palanca
SISTEMA	Aparato de videojuegos portátil
SOFTWARE	Programa o aplicación
WEB	Red

AVISOS

Para evitar choque elétrico, não abra o gabinete. A assistência técnica deste aparelho deve ser realizada apenas por pessoal qualificado.

Para sua segurança, utilize apenas um adaptador CA Sony licenciado ou original para o sistema PS Vita. Outros tipos podem causar incêndios, choques elétricos ou mau funcionamento.

Fotossensibilidade/Epilepsia/Convulsões

Uma porcentagem muito pequena de indivíduos pode ter ataques epiléticos ou perdas de consciência quando expostos a certos padrões de luz ou luzes estroboscópicas. A exposição a certos padrões ou fundos de tela ou ao jogar jogos de vídeo pode desencadear ataques epiléticos ou perdas de consciência nestes indivíduos. Estas condições podem desencadear sintomas epiléticos não detectados previamente ou convulsões em pessoas sem histórico de convulsões ou epilepsia. Se você ou qualquer pessoa em sua família apresentar casos de epilepsia ou convulsões de qualquer tipo, consulte seu médico antes de jogar.

DESCONTINUE IMEDIATATAMENTE o uso e consulte seu médico antes de voltar a jogar se você ou seu filho apresentar qualquer um dos seguintes problemas de saúde ou sintomas:

- vertigem,
- visão alterada,
- espasmos musculares ou oculares,
- perda de consciência,
- desorientação,
- convulsões ou
- qualquer movimento involuntário ou convulsão.

VOLTE A JOGAR APENAS COM A APROVAÇÃO DE SEU MÉDICO.

O uso e o manuseio de jogos de vídeo para reduzir a probabilidade de um ataque

- Utilize em uma área bem iluminada e mantenha a tela a uma distância segura do rosto.
- Evite o uso prolongado do sistema PS Vita. Faça intervalos de 15 minutos a cada hora de jogo.
- Evite jogar quando estiver cansado ou precisar dormir.

Ondas de rádio

As ondas de rádio podem afetar o equipamento eletrônico ou dispositivos médicos (por exemplo, marca-passos), que podem causar mau funcionamento e possíveis ferimentos.

- Se você utiliza um marca-passo ou outro dispositivo médico, consulte seu médico ou o fabricante do dispositivo antes de utilizar as funções de rede.
- Certifique-se de que o sistema PS Vita esteja a pelo menos 6 polegadas (15 cm) de distância do marca-passo ao utilizar as funções de rede. Se você tiver qualquer razão para suspeitar que esteja ocorrendo interferência, desligue o sistema PS Vita imediatamente.
- Não utilize as funções de rede nos seguintes locais:
  - Áreas onde o uso das funções de rede seja proibido, tais como hospitais. Obedeça os regulamentos da instituição médica ao usar o sistema em suas dependências.
  - Áreas próximas a alarmes de incêndio, portas automáticas e outros tipos de equipamentos automáticos.
- Cuidado ao utilizar as funções de rede sem fio dentro de um carro. Dependendo do tipo do veículo, pode haver raras ocasiões nas quais o sistema afetará os instrumentos eletrônicos do veículo.

Conteúdo

AVISOS 18
Precauções 21
Garantia 27
Antes de descartar ou transferir seu sistema PS Vita 28
Especificações 30
Direitos autorais e marcas comerciais 32

Dependendo da versão do software em uso, o sistema poderá operar de modo diferente do descrito neste manual.

Precauções

Antes de usar o produto, leia este manual atentamente e guarde-o para referência futura. Pais e Tutores de crianças devem ler este guia e certificar-se de que a criança siga todas as precauções de segurança.

Segurança

Este produto foi feito com a mais alta preocupação com a segurança. Porém, qualquer dispositivo elétrico, se utilizado indevidamente, tem o potencial de causar incêndio, choque elétrico ou danos pessoais. Para assegurar uma operação sem acidentes, siga estas diretrizes:

- Observe todos os avisos, precauções e instruções.
- Inspecione regularmente o adaptador CA, cabo de alimentação CA e o cabo USB.
- Se seu sistema PS Vita for danificado, não o utilize. Retire o cabo de alimentação CA da tomada elétrica e desconecte quaisquer outros cabos imediatamente.
- Suspenda o uso, retire o cabo de alimentação CA da tomada elétrica e desconecte quaisquer outros cabos imediatamente se o dispositivo funcionar de uma maneira anormal, produzir sons incomuns ou odores, se ele ou o adaptador CA ficar quente demais ao toque.
- A Sony Computer Entertainment America LLC (SCEA) recomenda fortemente o uso, com seu sistema PS Vita, apenas do adaptador CA Sony, cabo de alimentação CA e cabo USB originais que sejam compatíveis com seu modelo do sistema PS Vita. Como a SCEA não pode assegurar o uso e a operação segura dos outros tipos de adaptador CA, cabo de alimentação CA e cabo USB. O uso de tal adaptador CA, cabo de alimentação CA e cabo USB com qualquer sistema PS Vita invalida a garantia do sistema PS Vita.
- Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou com vazamento.
- Se o sistema continuar não funcionando corretamente, para suporte técnico acesse: http://esupport.sony.com/BR ou ligue para um dos números do Central de Relacionamento Sony:
  4003 SONY (7669) - Capitais e regiões metropolitanas
  0800 880 SONY (7669) - Demais localidades

Uso e manuseio

- Utilize em uma área bem iluminada e mantenha a tela a uma distância segura do rosto.
- Evite o uso prolongado do sistema PS Vita. Para ajudar a evitar o cansaço dos olhos, faça intervalos de cerca de 15 minutos a cada hora de jogo.
- Se você tiver qualquer um dos seguintes problemas de saúde, interrompa o uso do sistema imediatamente. Se os sintomas persistirem, consulte seu médico.
  - Vertigem, náusea, fadiga ou sintomas parecidos com a cinetose
  - Desconforto ou dor em uma parte do corpo, tal como olhos, ouvidos, mãos ou braços
- Poderá ocorrer perda de audição permanente se os fones de ouvido forem utilizados com volume elevado. Defina o volume em um nível seguro. Com o tempo, o áudio de volume elevado pode começar a parecer normal, mas pode, de fato, estar prejudicando sua audição. Se você sentir um zumbido em seus ouvidos ou uma fala abafada, pare de ouvir e verifique sua audição. Quanto mais alto for o volume, mais cedo sua audição poderá ser afetada. Para proteger sua audição:

– Limite a quantidade de tempo utilizando os fones de ouvido com volume elevado.
– Evite aumentar o volume para abafar um ambiente barulhento.
– Diminua o volume se não puder ouvir as pessoas falando próximas a você.

- Mantenha o sistema e os acessórios fora do alcance de crianças pequenas. Crianças pequenas podem engolir os cartões de suporte ou enrolar-se nos cabos/faixas, podendo causar danos, acidentes ou mau funcionamento. Os cartões de suporte podem apresentar risco de asfixia.
- Não utilize o sistema ao dirigir ou andar de bicicleta. Olhar para a tela ou operar o sistema enquanto estiver dirigindo um automóvel ou andando de bicicleta pode resultar em um acidente de trânsito.
- Tenha cuidado dobrado ao utilizar o sistema quando estiver caminhando.
- Não utilize o sistema ou os acessórios próximos à água.
- Não utilize o sistema em locais onde o uso de dispositivos de comunicação sem fio é proibido, tais como em aviões ou hospitais. As ondas de rádio que o sistema emite podem afetar os dispositivos eletrônicos e causar mau funcionamento, podendo levar a acidentes. Ao utilizar o sistema em hospitais, certifique-se de seguir todos os regulamentos do local. Além disso, antes de usar o sistema PS Vita em um avião, vá até (Configurações) ➡ [Iniciar] ➡ [Rede] ➡ [Modo avião] e marque a caixa de seleção. Desligue o sistema durante a decolagem e a aterrissagem.
- Utilize apenas os anexos/acessórios especificados pelo fabricante.
- Não exponha o sistema ou os acessórios a altas temperaturas, alta umidade ou luz solar direta.
- Não deixe o sistema ou os acessórios em um carro com as janelas fechadas (particularmente no verão).
- Não exponha o sistema ou os acessórios à poeira, fumaça ou vapor. Não deixe que líquido ou partículas pequenas entrem no sistema ou nos acessórios.
- Não coloque o sistema ou os acessórios em superfícies inclinadas, instáveis ou sujeitas à vibração.
- Não jogue, deixe cair ou pise no sistema ou nos acessórios, nem sujeite os dispositivos a fortes choques físicos. Não se sente em ou coloque objetos pesados em cima do sistema PS Vita, pois isso pode causar danos.
- Não gire com força o sistema PS Vita ou exponha-o a fortes choques físicos durante o jogo.
- Não toque ou insira objetos estranhos nos conectores do sistema ou dos acessórios.
- Este sistema possui partes internas que utilizam ímãs, podendo afetar os dispositivos de gravação magnética.
- Não coloque o sistema próximo a itens com uma faixa magnética, tais como cartões de crédito.
- Dependendo das condições de uso, o sistema ou o adaptador CA podem atingir temperaturas de 40 °C/104 °F ou mais. Não toque no sistema ou no adaptador CA por um longo período sob estas condições. O contato prolongado sob essas condições pode levar a queimaduras de baixa temperatura*.

* As queimaduras de baixa temperatura são aquelas que ocorrem quando a pele fica em contato com objetos de temperaturas relativamente baixas (40 °C ou mais/104 °F ou mais) por um período prolongado.

Uso do adaptador CA, cabo de alimentação CA e cabo USB

- Não toque no plugue do cabo de alimentação CA com as mãos molhadas.
- Não toque no cabo de alimentação CA, no adaptador CA, no cabo USB ou no sistema PS Vita, se conectados a uma tomada elétrica, durante uma tempestade elétrica.
- Antes de conectar um cabo, verifique se os conectores do sistema (tal como a porta USB) e os conectores do adaptador CA ou do cabo USB estão limpos. Se não, limpe os conectores com um pano macio e seco.
- Quando o sistema não for utilizado por um longo período ou ao limpar o sistema, desconecte o cabo de alimentação e quaisquer outros cabos.
- Não danifique o adaptador CA ou o cabo de alimentação CA:
  - Não modifique o adaptador CA ou o cabo de alimentação CA.
  - Não enrole o cabo de alimentação CA ou o cabo USB em torno do sistema PS Vita ou em torno do adaptador CA.
  - Não coloque o adaptador CA ou o cabo de alimentação CA perto de uma fonte de calor ou permita que fiquem quentes.
  - Não sujeite o cabo de alimentação CA à tensão.
  - Ao desconectar o cabo de alimentação CA, segure-o pelo plugue e puxe em linha reta da tomada elétrica. Nunca puxe pelo cabo nem puxe de modo inclinado.
  - Impeça que o cabo de alimentação CA seja pisado ou apertado, particularmente nos plugues, nas tomadas elétricas e nos pontos onde ele sai do sistema.
  - Não use o sistema PS Vita ou o adaptador CA cobertos por um pano ou dentro de seus estojos.
- Não conecte o cabo de alimentação CA a um transformador de voltagem ou inversor. Conectar o cabo de alimentação CA a um transformador de voltagem para uma viagem ao exterior ou um inversor para usar em um automóvel pode aumentar o calor no adaptador CA e causar queimaduras ou mau funcionamento.
- Utilize uma tomada elétrica que seja facilmente acessível para que o cabo de alimentação CA possa ser desconectado rapidamente, se for preciso.

Tela

- A tela (tela de toque) é feita de vidro e pode rachar se sujeita a uma força excessiva.
- Ao usar o sistema, mantenha a luz ambiente clara e fique o mais distante possível da tela.
- Não pressione seu dedo na tela com força excessiva. Além disso, não esfregue ou arranhe a tela com nada duro, tal como metal, ou qualquer coisa pontiaguda (como, por exemplo, um lápis ou as unhas). Qualquer uma dessas ações pode danificar ou quebrar a tela.
- O contato prolongado com água ou poeira pode danificar a tela e reduzir seu tempo de vida útil.
- Pixeis pretos (escuros) e pixeis continuamente acesos podem aparecer em certos locais na tela. A aparência de tais pontos é uma ocorrência normal associada às telas e não é um sinal de mau funcionamento do sistema. As telas são feitas usando uma tecnologia de alta precisão. Contudo, um número muito pequeno de pixels escuros ou continuamente acesos pode existir e irregularidades com a cor ou com o brilho podem ser visíveis em cada tela. Além disso, uma imagem distorcida pode permanecer na tela por vários segundos após o sistema ter sido desligado.

- A exposição direta à luz solar pode danificar a tela do sistema. Tenha cuidado ao usar o sistema ao ar livre ou próximo a uma janela.
- Ao usar o sistema em um ambiente frio, você poderá notar sombras nos gráficos ou a tela pode parecer mais escura que o normal. Isto não é um mau funcionamento e a tela voltará ao normal quando a temperatura subir.
- Não deixe imagens estáticas exibidas na tela por um período prolongado. Isto pode fazer com que uma imagem enfraquecida fique permanentemente na tela.

Controle Esquerdo / Controle Direito

- Você não pode remover os controles. Se você tentar removê-los, poderá machucar-se ou danificar o sistema.
- Os controles não podem ser operados pressionando-os. Se você pressioná-los demais, poderá danificá-los.

Utilizando os pontos de acesso Wi-Fi

Ao conectar o sistema à Internet usando o recurso Wi-Fi, ele automaticamente detecta os pontos de acesso próximos. Um ponto de acesso que você não está autorizado a utilizar pode ser incluído entre os dispositivos detectados. Apenas se conecte a um ponto de acesso pessoal que você esteja autorizado a utilizar ou um que esteja disponível através de um serviço Wi-Fi comercial. O usuário é responsável por todas as taxas associadas ao acesso Wi-Fi.

Dados do local

Este dispositivo pode registrar sua localização geográfica e associar esses dados de local a outras informações sobre você. Ao registrar a localização geográfica, o dispositivo pode salvar informações em sua memória e transmitir essas informações a servidores de rede. Para limitar o acesso de outras pessoas a esses dados, consulte as configurações de local e controle parental do dispositivo e o Guia do usuário online. Tenha cuidado ao fazer downloads, acessar ou usar aplicativos e serviços baseados em local.

Código da Região

O software do formato PlayStation®Vita possui códigos de região atribuídos a cada região onde o sistema é vendido. Neste sistema, você pode utilizar o software para as seguintes regiões:

Controles dos Pais

Com o sistema PS Vita, os pais ou os tutores podem limitar o conteúdo que as crianças podem jogar e as funções que elas podem utilizar, quando necessário. Consulte o guia do usuário on-line para obter detalhes sobre os controles dos pais.

Dados registrados

Não utilize o cartão de memória para o sistema PlayStation®Vita ou o cartão PlayStation®Vita das seguintes maneiras, pois podem resultar em perda ou corrupção de dados:

- Remover o cartão PS Vita ou desligar o sistema PS Vita enquanto ele estiver salvando ou carregando os dados.
- Remover o cartão de memória enquanto o sistema PS Vita estiver ligado.
- Utilizá-lo em um local exposto à eletricidade estática ou à interferência elétrica.

Se, por qualquer razão, a perda do software ou a perda ou corrupção dos dados ocorrer, geralmente não será possível recuperar o software ou os dados. Recomenda-se que você faça cópias de segurança regularmente do software e dos dados. A Sony Computer Entertainment Inc., suas subsidiárias e afiliadas não serão responsáveis por nenhum dano, prejuízo no caso de perda do software, perda ou corrupção dos dados.

- A Sony Computer Entertainment Inc. possui e administra alguns ou todos os direitos de imagem e de outros conteúdos com direitos autorais neste guia. O uso de imagens e outros conteúdos com direitos autorais (incluindo a cópia, reprodução, modificação, upload em uma rede, exibição, transmissão, distribuição, licenciamento, venda e publicação), exceto conforme aqui usado, é proibido na medida permitida pela lei.
- Tenha cuidado para não infringir os direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual de outros indivíduos ou entidades.

Estojos e capas

Quando o sistema estiver guardado dentro de seu estojo ou estiver coberto de alguma forma, desligue ou coloque o sistema em modo de espera. Se usá-lo quando estiver dentro do estojo ou coberto, o sistema poderá superaquecer e ser danificado.

Nunca desmonte o sistema ou os acessórios

Utilize o sistema PS Vita e os acessórios de acordo com as instruções neste manual. Nenhuma autorização de análise ou modificação do sistema, nem análise e uso de suas configurações do circuito é fornecida. A desmontagem anulará a garantia do sistema. Adicionalmente, há risco de incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento.

Uso em outros países

Dependendo do país, há limites sobre o uso de certos tipos de ondas de rádio. Em alguns casos, o uso do recurso de rede do sistema pode levar a multas ou outras penalidades.

Quando ocorre a condensação de umidade

Se o sistema PS Vita for trazido diretamente de um local frio para um quente, a umidade poderá condensar dentro do sistema e fazer com que ele opere incorretamente.
Caso isto ocorra, desligue e desconecte o sistema. Não utilize o sistema PS Vita até que a umidade evapore (isto pode levar várias horas). Se o sistema continuar não funcionando corretamente, para suporte técnico acesse:
http://esupport.sony.com/BR ou ligue para um dos números do Central de Relacionamento Sony:
4003 SONY (7669) - Capitais e regiões metropolitanas
0800 880 SONY (7669) - Demais localidades

Cuidado e limpeza das superfícies externas

Por razões de segurança, retire o cabo de alimentação CA da tomada elétrica e desconecte qualquer outro cabo antes de limpar.

Limpeza da superfície externa, tela e área da câmera

- Limpe gentilmente com um pano macio.
- Não utilize solventes ou outros produtos químicos para limpar a superfície externa, tela e área da câmera.
- Não utilize um pano de limpeza tratado quimicamente para limpar o sistema.

Limpeza dos conectores

Se os conectores do sistema PS Vita ou os conectores do cabo USB ficarem sujos, os sinais poderão não ser enviados ou recebidos devidamente. Além disso, se o conector dos fones de ouvido ficar sujo, você poderá ter interrupções no som. Limpe os conectores com um pano macio e seco para mantê-los limpos.

Contato com outros objetos

Observe a seguinte precaução para que a superfície do sistema PS Vita não fique descolorida ou danificada:
Não permita que o sistema fique em contato direto com produtos de borracha ou vinil por um longo período de tempo.

Vida útil da bateria

A bateria embutida tem uma vida útil limitada. A duração da bateria diminuirá com o uso e a idade. Quando a duração da bateria ficar muito pequena, contacte Central de Relacionamento Sony:
4003 SONY (7669) - Capitais e regiões metropolitanas
0800 880 SONY (7669) - Demais localidades
para obter informações em relação aos serviços de substituição da bateria*.

* Este serviço está de acordo com as condições da "GARANTIA DE HARDWARE LIMITADA E RESPONSABILIDADE".

Nota

A vida útil da bateria varia dependendo de como ela é armazenada e das condições de uso, inclusive fatores ambientais de longo prazo, tal como a temperatura.

Garantia

Em caso de dúvidas em relação à garantia, consulte o cartão de política de garantia incluído com este produto.

Telefones para suporte técnico

Brasil 4003 SONY (7669) para capitais e regiões metropolitanas
0800 880 SONY (7669) demais localidades

Antes de descartar ou transferir seu sistema PS Vita

Antes de descartar ou dar o seu sistema PS Vita para outra pessoa por qualquer motivo, desative-o e exclua todos os dados no sistema. Isso ajudará a evitar o acesso não autorizado ao seu cartão de crédito ou outras informações pessoais.

1 Faça uma cópia de segurança de seus dados

Você pode fazer uma cópia de segurança dos dados de seu sistema PS Vita em um sistema PlayStation®3 ou um computador utilizando (Gerenciador de conteúdo). Faça uma cópia de segurança dos seus dados conforme necessário. Para obter detalhes sobre a cópia de segurança dos dados, consulte o guia do usuário.

Nota

Você pode restaurar os dados em um novo sistema PS Vita utilizando (Gerenciador de conteúdo).

2 Desative o sistema

O sistema não poderá ser desativado depois de transferido ou descartado. O número de sistemas PS Vita que podem ser ativados em uma conta PlayStation®Network é limitado, portanto desative o sistema antes de descartá-lo. Para obter detalhes sobre a ativação do sistema, consulte o guia do usuário.

Desative a categoria do conteúdo indo para (Configurações) ➡ [Iniciar] ➡ [PlayStation®Network] ➡ [Ativação do sistema] e tocando nas categorias do conteúdo.

3 Restaurar o sistema PS Vita

Restaure as configurações do sistema PS Vita para seus valores padrões e apague todos os dados na memória do sistema. Se você não restaurar o sistema PS Vita, terceiros poderão ter acesso e utilizar suas informações pessoais e número do cartão de crédito.

Toque em (Configurações) ➡ [Iniciar] ➡ [Formatar] ➡ [Restaurar o sistema PS Vita] e siga as instruções na tela para completar a operação.

Aviso

A SCEA não é responsável por nenhum dano direto, indireto, consequente ou especial, incluindo qualquer dano que possa surgir devido ao acesso não autorizado ou do uso dos dados.

Antes do descarte do sistema

O sistema PS Vita é feito de plástico, metal e uma bateria de íon-lítio. Siga as normas locais ao descartar o sistema.

Para usuários no Brasil:

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

Este produto contém bateria de alimentação integrada (não removível pelo usuário) que só deve ser substituída por profissionais qualificados. Ao fim da vida útil do equipamento, disponha-o em um ponto de coleta na Rede Autorizada Sony ou nas lojas Sony, de forma a garantir o tratamento adequado da bateria.

Aviso

Nunca retire os parafusos nem remova a bateria do sistema. Alterar o sistema anulará a garantia e resultará na recusa de serviço pela SCEA. Para obter detalhes, veja a "Garantia" (••▶ página 27).

Especificações

O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso.
Dependendo da versão do software em uso, o sistema poderá operar de modo diferente do descrito neste manual.

Sistema PlayStation®Vita

Tela	5 polegadas (12.7 cm) (16:9), 960 × 544, OLED, tela de toque capacitiva multitoques Aproximadamente 16 770 000 cores exibidas
Touch pad traseiro	Touch pad capacitivo multitoques
Câmeras	Câmera frontal, câmera traseira Resolução máxima: 640 × 480 (VGA)
Som	Alto-falantes estéreo embutidos Microfone embutido
Sensores	Sistema com sensibilidade de movimento de seis eixos (giroscópio com três eixos, acelerômetro com três eixos), Bússola eletrônica com três eixos
Localização	Suporta o serviço de localização Wi-Fi
Compartimentos principais e conectores	Ranhura para o cartão PS Vita Compartimento para o cartão de memória Porta multiuso Conector de headset Porta de acessórios
Tensão de alimentação	5 V ⎓ 1.2 A (com adaptador) 3.7 V ⎓ 2 210 mAh (Bateria recarregável embutida de íon-lítio)
Consumo de energia	6 W (quando carregando)
Dimensões externas	182 × 19 × 84 mm (largura × altura × profundidade) (excluindo a projeção maior)
Peso	260 g
Temperatura ambiente operacional	5 °C - 35 °C / 41 °F - 95 °F

Funções de rede

Wi-Fi	Suporte para IEEE 802.11b/g/n*
Bluetooth®	Bluetooth® 2.1+EDR compatível

* 802.11n é suportado apenas para uma configuração 1 × 1.

Adaptador CA

Entrada	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.2 A
Saída	5 V ⎓ 1 500 mA
Dimensões externas	45 × 22 × 68 mm (largura × altura × profundidade) (exclui a projeção maior)
Peso	51 g

Estimativa do tempo de carregamento da bateria*

Carregando com o adaptador CA	2 horas e 40 minutos

* Ao carregar uma bateria sem carga restante.

Duração estimada da bateria

Jogo*1*2	3 - 5 horas
Reprodução de vídeo*1	5 horas
Reprodução de música*1*3	9 horas

*1 Quando o brilho da tela está definido para a configuração padrão, a função Bluetooth® não está sendo utilizada e os fones de ouvido estão sendo utilizados.

*2 Quando a função de rede não está sendo utilizada.

*3 Quando o sistema entrar em modo de espera durante a reprodução de música, a música continuará sendo reproduzida.

Nota

A duração da bateria pode variar dependendo do brilho da tela, como as funções de rede (Wi-Fi/Bluetooth®) estão sendo utilizadas e o tipo de conteúdo sendo reproduzido.

Software do sistema

O software do sistema incluído com este produto está sujeito a uma licença limitada da Sony Computer Entertainment Inc. Consulte http://www.scei.co.jp/psvita-eula para obter mais detalhes.

Direitos autorais e marcas comerciais

"" e "PlayStation" são marcas registradas da Sony Computer Entertainment Inc. "PS VITA" e "LIVEAREA" são marcas comerciais da mesma empresa.

"SONY" e " " são marcas registradas da Sony Corporation.

A marca Bluetooth® e os logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Computer Entertainment Inc. está sob licença. Outras marcas registradas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.

Todas as outras marcas registradas são propriedades de seus respectivos proprietários.

4-408-600-91

Guía del usuario

Para leer la Guía del usuario, pulse [Guía del usuario] en la pantalla LiveArea™ (Ajustes). Se necesita una conexión a Internet para leer la Guía del usuario.
También puede leer la Guía del usuario en una PC (Computadora Personal) visitando el siguiente sitio web:
manuals.playstation.net/document/

Sitio web de soporte

latam.playstation.com/servicio-al-cliente.html
Visite el Centro de conocimiento de soporte para obtener más detalles e información técnica relacionada con el sistema PS Vita.

Sitio web de actualización del sistema

mx.playstation.com/soporte/actualizacionesdelsistema/index.htm
Viste el Sitio web de actualización del sistema para obtener información acerca de las actualizaciones de software del sistema PS Vita.

Guia do usuário

Para ler o Guia do usuário, toque em [Guia do usuário] na tela LiveArea™ (Configurações). Uma conexão da Internet é necessária para ler o Guia do usuário.Você também pode ler o Guia do usuário em um computador visitando o seguinte endereço Web:
manuals.playstation.net/document/

Endereço Web de Suporte

br.playstation.com/corporativo/contato
Visite o Centro de Conhecimento de Suporte para obter detalhes adicionais e informações técnicas relacionadas ao seu sistema PS Vita.

Endereço Web de Atualização do Sistema

us.playstation.com/support/systemupdates/psvita
Visite o site de Atualização do sistema para obter informações sobre as atualizações do software do sistema PS Vita.

SONY
COMPUTER ENTERTAINMENT

© 2012 Sony Computer Entertainment Inc.
Reservados todos los derechos. / Todos os direitos reservados.

Impreso en China / Impresso na China